




MANUEL D'UTILISATION

Batterie 6.0AH
Art. No.: RB2060



PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Pour les pays européens uniquement

RIDA déclare que le(s) équipement(s) suivant(s):

Dénomination de l'équipement: Batterie Li-ion rechargeable

Conforme aux directives européennes suivantes:

RIDA		
RB2060	2006/66/EC 2013/56/EU	EN IEC 63000
	Avrin Zheng/Produit Gestion	Mark Chen/Chef de la certification des produits <i>Mark Chen</i>
	ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD. NO.1299 SECTION EST DE L'AVENUE YINXIAN, RUE SHOUNAN, DISTRICT DE YINZHOU, NINGBO, CHINE	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	RB2060
Température de charge recommandée	5~45 °C
Tension nominale	20V c.c (Li-ion)
Capacité de la batterie	6,0 Ah
Nombre de cellules	15

Symboles

Les symboles utilisés pour cet équipement sont indiqués ci-dessous. Assurez-vous de bien comprendre leur signification avant d'utiliser l'outil.



Lisez le manuel d'utilisation.



Protégez la batterie de la chaleur, la lumière solaire intense continue, le feu, la saleté, l'eau et l'humidité.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne pas jeter les équipements électriques ou les batteries avec les déchets ménagers! Conformément aux directives européennes relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux batteries et accumulateurs et à leur mise en œuvre conformément aux lois nationales, les équipements électriques et les batteries et les batteries qui ont atteint la fin de leur vie doivent être collectés séparément et retournés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.

Utilisation prévue

Le produit décrit est une batterie Li-ion rechargeable destinée à alimenter des outils électriques sans fil ou des outils de jardinage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Lisez toutes les instructions de sécurité et générales. Le non-respect des instructions générales et de sécurité peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr. Utilisez la batterie uniquement si vous pouvez évaluer pleinement toutes les fonctions et les exécuter sans restrictions, ou si vous avez reçu les instructions correspondantes.

Instructions de sécurité importantes pour les batteries

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et les marques d'avertissement sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) le produit utilisant la batterie.

2. Ne démontez pas la batterie.

3. Si l'autonomie de la batterie devient anormalement courte, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'outil. Cela peut entraîner un risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.

4. Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Cela peut entraîner une perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie:

(1) Ne touchez pas les bornes avec un matériau conducteur.

(2) Évitez de ranger la batterie dans un contenant avec d'autres objets métalliques tels que des clous, des pièces de monnaie, etc.

(3) N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer un important flux de courant, une surchauffe, des brûlures, voire une panne de la batterie.

6. Ne stockez pas l'outil et la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu, même si elle est gravement endommagée ou complètement usagée. La batterie peut exploser si elle est exposée au feu.

8. Veillez à ne pas faire tomber ou heurter la batterie.

9. N'utilisez pas une batterie endommagée.

10. Les batteries lithium-ion contenues dans cet équipement sont soumises aux exigences de la réglementation relative aux marchandises dangereuses. Lors du transport commercial, notamment par des tiers ou des transporteurs, des exigences particulières en matière d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées. Pour préparer l'expédition, il est nécessaire de consulter un expert en matières dangereuses. Respectez également les réglementations nationales pouvant être plus strictes. Protégez les contacts exposés avec du ruban adhésif ou un cache de protection, puis emballez la batterie de manière à éviter tout déplacement dans l'emballage.

11. Respectez les réglementations locales relatives à l'élimination des batteries.

12. Utilisez les batteries uniquement avec les produits spécifiés par Rida. L'installation de batteries sur des produits non conformes peut entraîner un incendie, une surchauffe, une explosion ou une fuite d'électrolyte.

Sauvegarder ces instructions

⚠ ATTENTION: Utilisez uniquement des batteries Rida d'origine. L'utilisation de batteries Rida non authentiques ou modifiées peut entraîner l'explosion de la batterie et provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels. Elle annulera également la garantie Rida couvrant l'outil et le chargeur.

Conseils pour préserver la durée de vie maximale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l'utilisation de l'outil et rechargez la batterie lorsque vous constatez une diminution de la puissance de l'outil.
2. Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. Une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie.
3. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C. Laissez refroidir une batterie chaude avant de la recharger.
4. Rechargez la batterie si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période (plus de six mois).

ENTRETIEN ET SERVICE

Entretien et nettoyage

Nettoyez parfois les fentes de ventilation et les bornes de la batterie à l'aide d'une brosse douce propre et sèche.

Transport

Les batteries peuvent être transportées par l'utilisateur sur route sans restrictions particulières. En cas d'expédition par des tiers (par exemple, transport aérien ou transporteur), des exigences spécifiques concernant l'emballage et l'étiquetage doivent être respectées. Pour préparer l'expédition, il est nécessaire de consulter un expert en matières dangereuses. N'expédiez les batteries que si leur boîtier est intact. Protégez les contacts exposés avec du ruban adhésif ou un cache de protection et emballez la batterie de manière à éviter tout déplacement dans l'emballage. Respectez également les éventuelles réglementations nationales plus détaillées.

ÉLIMINATION

Les batteries et les emballages doivent être triés afin d'être recyclés de manière respectueuse de l'environnement.



Ne pas jeter les batteries avec les déchets ménagers! Uniquement pour les pays de l'UE:

Conformément à la directive 2006/66/CE, les batteries défectueuses ou usagées doivent être collectées séparément et éliminées de manière respectueuse de l'environnement.



RIDA

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté un outil électrique RIDA original. Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication à partir de la date d'achat. Veuillez conserver ce manuel et la preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Numéro de série :		Type d'appareil :	
Modèle :			
Nom du client :			
Adresse :			
Email :		Telephone :	
Nom du revendeur :			
Date d'achat :		N° de facture :	Signature du revendeur :
Veuillez vous reporter aux conditions de garantie.			
Cachet du revendeur :			



ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel: +86-0574-88493935



Courriel : marketing@ridatool.com

AJOUTER: NON. 1299 SECTION EST DE L'AVENUE YINXIAN,
RUE SHOUNAN, DISTRICT DE YINZHOU, NINGBO, CHINE