



MANUAL DO UTILIZADOR

Carregador de bateria

Ref.^a: RFC24



VISTA GERAL DO PRODUTO



DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

Apenas para países europeus

A Rida declara que a seguinte máquina:

Designação da máquina: Carregador de bateria.

Está em conformidade com as seguintes
diretivas europeias:

RIDA		
RF24	2014/30/EU 2011/65/EU	
	EN 62233:2008 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 60335-2-29:2021/A1:2021 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN 55014-2:1997A2:2008 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 63000	
	Avrin Zheng/Produto Gestão	Mark Chen/Responsável pela certificação de produtos <i>Mark Chen</i>
ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD. NO.1299 EAST SECTION OF YINXIAN AVENUE, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA		

ESPECIFICAÇÕES

Utilização prevista

Modelo:	RFC24	
Entrada	100-240V~50/60Hz, 65W	
Saída	20V DC, 2.4A	
Intervalo de temperatura de carregamento recomendado	5~45°C	
Tipo de bateria para carregamento	RB2020	RB2040
Capacidade da bateria e tensão nominal	20 V CC (íões de lítio) 2,0 Ah	20 V CC (íões de lítio) 4,0 Ah
Número de células da bateria	5	10
Tempo de carregamento a 80%	48 min	96 min
Tempo de carregamento a 100%	60 min	120 min
Classe de proteção	 /	

Símbolos

Seguem-se os símbolos utilizados no equipamento. Certifique-se de que compreende o respetivo significado antes da utilização.



Leia o manual de instruções.



Uso interior.



Isolamento duplo.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Apenas países UE

Não elimine equipamentos elétricos ou baterias juntamente com resíduos domésticos! Em conformidade com as diretivas europeias relativas aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, às pilhas e acumuladores e aos respetivos resíduos, bem como com a sua aplicação ao abrigo da legislação nacional, os equipamentos elétricos e as baterias que tenham atingido o fim da sua vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues numa instalação de reciclagem ambientalmente adequada.

Utilização prevista

Este carregador destina-se a baterias de íões de lítio Rida de 20 V e deve ser ligado a uma tomada de 100–240 V CA, conforme a versão do país. Consulte neste documento a lista de baterias aprovadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia todas as instruções gerais e de segurança. O incumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde estas instruções num local seguro. Utilize o carregador apenas se conseguir avaliar todas as funções e executá-las sem restrições ou se tiver recebido as instruções correspondentes.

1. Este carregador não se destina a ser utilizado por crianças ou por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou conhecimentos. Pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com essas limitações ou falta de experiência ou conhecimentos, desde que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do carregador e compreendam os perigos associados. Caso contrário, existe risco de erros de utilização e ferimentos.
2. Supervisione as crianças durante a utilização, limpeza e manutenção. Desta forma, garante-se que não brincam com o carregador.
3. Carregue apenas baterias de íões de lítio Rida. A tensão da bateria deve corresponder à tensão de carregamento do carregador. Não carregue baterias não recarregáveis. Caso contrário, existe risco de incêndio e explosão.
4. Não exponha o carregador à chuva nem a condições de humidade. A entrada de água aumenta o risco de choque elétrico.
5. Mantenha o carregador limpo. A sujidade representa risco de choque elétrico.
6. Verifique sempre o carregador, o cabo e a ficha antes da utilização. Interrompa a utilização se detetar danos. Não abra o carregador; solicite a reparação apenas a um técnico qualificado, utilizando peças de substituição originais. Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de choque elétrico.
7. Não utilize o carregador sobre superfícies facilmente inflamáveis (por exemplo, papel ou tecidos) nem em ambientes inflamáveis. O aquecimento do carregador durante o funcionamento representa risco de incêndio.

8. Em caso de danos ou utilização incorreta da bateria, também podem ser libertados vapores. Ventile bem a área e procure assistência médica se sentir efeitos adversos. Os vapores podem irritar o sistema respiratório.

9. Não cubra as aberturas de ventilação do carregador. Caso contrário, poderá sobreaquecer e deixar de funcionar corretamente.

UTILIZAÇÃO

Carregar a bateria

O carregador está equipado com uma luz indicadora verde e uma luz indicadora vermelha do estado de carregamento. Durante o carregamento, a luz vermelha acende-se. Quando o carregamento estiver concluído, a luz verde acende-se e a luz vermelha apaga-se.

► Ligue o carregador a uma tomada adequada. A luz indicadora verde acende-se.

► Faça deslizar a bateria no carregador através da interface da bateria. A luz indicadora vermelha acende-se.

► O carregador pode aquecer e emitir um ligeiro zumbido durante o carregamento. Isto é normal e não indica qualquer avaria.

NOTA:

► Certifique-se de que os contactos da bateria e do carregador estão limpos e secos.

► Certifique-se de que a bateria encaixa sempre corretamente.

► Carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.

► Empurre a bateria para o suporte até encaixar com um clique audível.

► Verifique se a bateria está bem fixa.

Retirar a bateria

► Após cerca de uma ou duas horas, a luz indicadora verde acende-se para indicar que o carregamento está concluído.

► Desligue o carregador da tomada após o carregamento.

► Retire a bateria do respetivo suporte no dispositivo.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Manutenção

► Para evitar riscos de segurança, se for necessário substituir o cabo de alimentação, o trabalho deve ser efetuado pela Rida ou por um centro de assistência autorizado a reparar ferramentas elétricas Rida.

- Remova cuidadosamente qualquer sujidade aderente às peças.
- Limpe cuidadosamente as aberturas de ventilação com uma escova seca.
- Utilize apenas um pano ligeiramente húmido para limpar a caixa. Não utilize produtos de limpeza que contenham silicone, pois podem danificar as peças de plástico.

ELIMINAÇÃO

Os carregadores, acessórios e embalagens devem ser reciclados de forma ambientalmente responsável.



Não elimine carregadores juntamente com resíduos domésticos.

Apenas para países da UE:

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e com a sua transposição para a legislação nacional, os carregadores que já não possam ser utilizados devem ser recolhidos separadamente e eliminados de forma ambientalmente responsável.



RIDA

CARTÃO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir uma ferramenta elétrica RIDA original. Este produto está coberto contra defeitos de fabrico a partir da data de compra. Guarde este manual e o comprovativo de compra para eventuais pedidos de garantia.

N.º de série:		Tipo de ferramenta elétrica:	
Modelo:			
Nome do cliente:			
Morada:			
Endereço de e-mail:		N.º de telefone:	
Revendedor:			
Data de compra:		N.º da fatura:	
Consulte as condições da garantia.		Assinatura do revendedor:	Carimbo do revendedor:

ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel: +86-0574-88493935



E-mail: marketing@ridatool.com